Heaven Fresh™ MC

Innovative Devices for a Healthy Life

Des systèmes novateurs pour une vie saine

HF 610 NATUROPURE™ DEHUMIDIFIER

DÉSHUMIDIFICATEUR NATUROPURE™ HF 610

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

HEAVEN FRESH

© 2013, HFEF -CAN | US | UK | FR- HF 610 - 05/13

Thank you for purchasing the innovative Heaven Fresh HF 610 Dehumidifier. We wish you many years of healthy indoor air with this efficient and effective product.

Ensure that all safety precautions are followed when using this electrical appliance for the proper operation of the device. These instructions describe the safety precautions to be observed during operation. They are designed to prevent injuries or damage to this device.

SAFETY PRECAUTIONS

- AC 115V/60Hz (North America)
  AC 220~240V/50~60Hz (Europe & Asia)
  Over voltage may cause fire hazard or electric shock.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Do not allow children to play with any product packaging, such as plastic bags etc.
- Do not subject the device to direct sunlight or near high temperature objects.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Do not plug in the cord with wet hands.
- Never pour or spray water over the unit.
- Household user only.

CAUTION

Do not use this unit at ambient temperatures below 5°C, to prevent the possibility of a heavily ice up evaporating coil.

HOW IT WORKS



Dehumidifier controls relative humidity by passing the air through the unit, forcing the excess moisture to condensate over the cooling elements. Contact with this cold surface causes the moisture in the air to condense. This condensed water then drains safely into the water tank. The dried air then passes through the condenser where it is slightly warmed and re-enters the room at a slightly elevated temperature.

PLACEMENT

Excess moisture will travel throughout your home, in the same way that cooking smells waft to every room in the house. For this reason, the dehumidifier should be positioned, so that it can draw this moist air towards it from all over the home.

Alternatively, if you have a serious problem in one area you can begin by positioning the dehumidifier close to this area and later moving it to a more central point.

When positioning the dehumidifier, ensure that it is placed on a level surface and that there is a minimum of 10 cm (4”) of space on either side of the unit to allow for efficient airflow.

This dehumidifier is fitted with castors for extra mobility, if you move the unit, it should first be switched off and the water tank emptied. We do not recommend the use of an extension lead, so please try to ensure that the unit is sufficiently close to a fixed mains socket. If it is necessary to use am extension lead, please ensure the diameter of the wires of the cable is at least 1 mm^2.

When the dehumidifier is in operation, outside doors and windows should be closed when necessary for most efficient use.

COMPONENTS

Front

1. Control panel
2. Cover for air outlet
3. Air outlet
4. Water full indicator
5. Water tank
6. Handle



Rear

7. Air filter / air inlet
8. Power cord
9. Handle
10. Hole for continuous drainage
11. Water tank
12. Caster



Assembly of the filters



PRE OPERATING INSTRUCTIONS

Control panel



1. UV Light button
2. Timer
3. Display window
4. Speed (ventilation) button
5. Humidity selection button
6. ON/OFF button

Display window



1. Humidity display: continuous de-humidifying , 50%, 60%, 70%, 80%
2. Ambient humidity condition: good fair bad
   - means 50% ≤ambient room humidity ≤70%
   - means 30% ≤ambient room humidity < 50% or 70% < ambient room humidity ≤80%
   - means the ambient room humidity is higher than 80%.
3. compressor is in progress. In case the de-frost function is working, the water drops will flash.
   compressor is not in progress.
   Tank full.
4. UV (ultraviolet) indicator (to kill bacteria in the air)
5. Timer indicator, 1 to 24 hours.
6. Room humidity indicator, can also display the room temperature.
7. Fan speed/ventilation indicator: high speed low speed.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the unit into a correct mains socket.
2. Press button ON/OFF to turn on the unit. The compressor will start to work in continuous mode.
3. Press button HUMIDITY to set the room humidity you need: continuous de-humidifying , 50%, 60%, 70% or 80%
4. Press the speed button to choose the ventilation speed, high or low.
5. To turn off the unit, press button ON/OFF again.
6. The direction of the air outlet can be adjusted by hand.

DRAINAGE

While the water tank is full, the compressor will stop for self-protection and:

- The sign of water full will flash.
- The unit will start beeping. (you may press the ON/OFF button to turn off the unit/beep)
- The water level window will turn into red.

To move the water tank, pull it out squarely from the unit by using the handle at the water tank.

After emptying the water tank, place the water tank into space. Make sure it is properly positioned, in order for the 'water full' sign to go out and your dehumidifier is operating.

Please note, in case, the water tank has not been positioned well, the water level window will turn into red and the unit will beep, too.



To move the water tank, pull it out squarely from the unit by using the handle at the water tank.

As the water tank is full or has not been positioned well, the water level window will turn into red.

CONTINUOUS DRAINAGE

When the dehumidifier is operated at very high humidity levels, the water tank will require more frequent drainage. In this situation, it may be more convenient to set the unit up for continuous drainage with the following procedures:

1. Cut the outlet at the unit back. (FIG.1).

CAUTION

When the outlet is cut off, the said portion would leave as a hole and cannot be covered by any plug. If it is covered by any plug, the condensed water will not go down to the water tank.

2. Connect the drain hole with a water tube of inner diameter 12mm. (FIG.2)* Please note, the water tube is not supplied with the unit.
3. Ensure the water will always drain away freely and the tube will remain in place. Note! In very cold weather conditions, precautions should be taken to prevent the water tube from freeing.

FIG. 1



FIG. 2

Water tube of inner diameter 12 mm. Please note, the tube is not supplied with the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug the unit from the mains before carrying out any maintenance or cleaning of the unit.

Cleaning Body

Use soft cloth to wipe the unit clean.

Don't ever use volatile chemicals, gasoline, detergents, chemically treated clothes, or other cleansing solutions. These all could possibly hurt the cabinet.

Cleaning Filter

For washable filter - Use a vacuum cleaner or tap the filter lightly for easy cleaning. If the filter is particularly dirty, please use warm water for cleaning.



For active carbon filter - This filter is not washable. Its life span is variable and depends on the ambient conditions where the appliance is used. The filter should be checked periodically (about every 6 months) and replaced if necessary.



STORAGE

If the unit is not in use for an extended period of time. Then please:

1. Turn the unit off and unplug it from the socket

2. Drain the water tank and wipe it clean

3. Cover the unit and store it away from the direct sunlight

SPECIFICATIONS

Model: HF 610

Power Supply: 115V, 60Hz (North America)

220-240V 50~60Hz (Europe and Asia)

Noise Level: 49dB (high setting)

Coverage Area: 140 m^2 (1500 ft^2)

Water Tank Capacity: 5.5L

Power: 440W

Refrigerant: Environment Friendly R134a

Dimensions (L x W x H): 41.0 x 21.0 x 54.5 cm (16.14" x 8.27" x 21.46")

Weight: 12.5 kg (27.6 lbs.)

TROUBLESHOOTING

THE UNIT DOES NOT OPERATE:

- Is the unit plugged in?
- Is the house electricity on?
- Is the room temperature beyond the working temperature (41~95°F/ 5°~ 35°C)?
- Ensure the humidistat (or ON/OFF switch) is turned on.
- Check the water tank is positioned properly in the unit and it is not full.
- Make sure the air inlet and outlet are not obstructed.

THE UNIT SEEMS TO DO NOTHING:

- Is the filter dusty, contaminated?
- Is the air intake or outlet blocked up?
- Is the room humidity already quite low?

THE UNIT SEEMS TO DO LITTLE:

- Are too many windows or doors open?
- Is there something in the room producing lots of humidity?

THE UNIT IS TOO NOISY:

- Check whether the unit is sitting on a level surface.

THE UNIT IS LEAKING:

- Make sure the unit is in good shape.
- If you are not using continuous drainage, please remove the water tube, so the condensed water can go down to the water tank.

DISPOSAL OF THIS DEVICE

At the end of the product life cycle, you should not throw this machine into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Nous vous remercions d'avoir acheté Le Déshumidificateur Innovateur de Heaven Fresh HF 610. Avec ce produit fiable, nous vous souhaitons de jouir de longues années d'air intérieur salutaire.

MESURES DE SÉCURITÉ

- AC 115V/60Hz (Amerique du Nord)
  AC 220~240V/50~60Hz (Europe et Asie)
  La surtension pourrait être un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les produits d'emballage (sacs en plastique, etc.)
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à proximité d'objets dégageant une température élevée.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne jamais incliner, bouger ou essayer de vider l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne pas essayer de réparer ou d'ajuster aucune fonction mécanique ou électrique sur cet appareil. En le faisant vous entrainerez la nullité de la garantie. Tous travaux de maintenance devraient être effectués par des techniciens qualifiés.
- Ne pas brancher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Pour une utilisation domestique.

ATTENTION

Pour éviter la formation de glace sur le serpentin d'évaporation, ne pas utiliser l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 5°C.

HOW IT WORKS



Le déshumidificateur contrôle le niveau d'humidité relative en faisant passer l'air à travers l'appareil, et en causant la condensation de l'excès d'humidité au contact des éléments refroidissants. Le contact de l'humidité avec cette surface froide cause la condensation, et l'eau qui en résulte coule en toute sécurité vers le réservoir d'eau. L'air asséché passe ensuite à travers le condensateur où il est réchauffé légèrement et retourne dans la pièce à une température légèrement plus élevée.

PLACEMENT

L'excès d'humidité arrive dans votre pièce exactement comme les odeurs de cuisson font leur chemin dans toutes les pièces de la maison. C'est pourquoi le déshumidificateur doit être placé de sorte qu'il puisse attirer cette humidité de toutes les pièces de votre maison.

Sinon, Si l'humidité est particulièrement forte dans un endroit, vous pouvez placer le déshumidificateur près de cet endroit, puis le déplacer plus tard vers un point central de la maison. Assurez-vous de placer le déshumidificateur sur une surface plane, en laissant au moins 10 cm de chaque côté de l'appareil pour permettre une circulation efficace de l'air.

Cet appareil est doté de roulettes pour en faciliter le déplacement. Débrancher le déshumidificateur et vider le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.

Nous recommandons de ne pas utiliser de rallonge, assurez-vous donc de placer l'appareil près d'une prise fixe. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, assurez-vous que le diamètre du fil du câble est d'au moins 1 mm^2.

Quand le déshumidificateur est en marche, les fenêtres et portes extérieures doivent être fermées, au besoin, pour une marche optimale de l'appareil.

COMPSANTS

Avant

1. Panneau de commande
2. Couvercle de sortie d'air
3. Sortie d'air
4. Témoin de réservoir plein
5. Réservoir d'eau
6. Poignée

Arrière

7. Filtre d'air / entrée d'air
8. Cordon d'alimentation
9. Poignée
10. Orifice de drainage continu
11. Réservoir d'eau
12. Roulette



Assemblage de filtres



AVANT UTILISATION

Panneau de commande



1. Bouton de lumière UV
2. Minuterie
3. Fenêtre d'affichage
4. Bouton de vitesse (ventilation)
5. Bouton de sélection du niveau d'humidité
6. Bouton Marche/Arrêt

Fenêtre d'affichage



1. Affichage d'humidité: Déshumidification continue, 50%, 60%, 70%, 80%
2. État de l'humidité ambiante: bon moyen mauvais
   - signifie que 50% ≤ l'humidité ambiante de la pièce ≤70%.
   - signifie que 30% ≤ humidité ambiante de la pièce < 50% ou 70% < humidité ambiante de la pièce ≤80%.
   - signifie que l'humidité ambiante de la pièce est supérieure à 80%.
3. le compresseur est en marche. Si la fonction de dégivrage est activée les gouttes d'eau vont clignoter.
   Le compresseur n'est pas en marche.
   Réservoir plein.
4. Indicateurs d'UV (ultraviolets) (pour tuer les microbes contenus dans l'air)
5. Indicateur de minuterie, de 1 à 24 heures.
6. Indicateur d'humidité ambiante, peut aussi afficher la température de la pièce.
7. Indicateur de vitesse du ventilateur/ventilation haute vitesse vitesse basse.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Brancher l'appareil dans une prise de courant appropriée.
2. Appuyer sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.
   Le compresseur se mettra en marche en mode continu.
3. Appuyer sur le bouton HUMIDITÉ pour régler le niveau d'humidité désiré dans la pièce : déshumidification continue : 50%, 60%, 70% ou 80%
4. Appuyer sur le bouton de vitesse pour régler la vitesse de ventilation sur haute ou basse.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
6. La direction de la sortie d'aire peut être ajustée manuellement.

DRAINAGE

Quand le réservoir d'eau est plein, le compresseur s'arrêtera par mesure de sécurité et:

- Le témoin du plein d'eau clignotera.
- L'appareil commencera à émettre un bip. (vous pouvez appuyer sur la touche marche/arrêt pour arrêter le bruit/l'appareil)
- La fenêtre de niveau d'eau deviendra rouge.

Pour déplacer le réservoir d'eau, le tirer de l'unité directement en le tenant par la poignée.

Une fois le réservoir d'eau vidé, le remettre en place. S'assurer de l'avoir bien placé, pour que l'indicateur de plein d'eau s'éteigne et que le déshumidificateur puisse marcher.

Veuillez noter que le témoin de niveau d'eau passera au rouge et l'appareil émettra un bip si le réservoir d'eau n'est pas remis en place correctement.



Pour déplacer le réservoir d'eau, le tirer de l'unité directement en le tenant par la poignée du réservoir d'eau

Comme le réservoir est plein ou n'a pas été bien mis en place, la fenêtre du niveau d'eau deviendra rouge.



DRAINAGE CONTINU

Quand le déshumidificateur est en fonctionnement dans un endroit où le niveau d'humidité est élevé, le réservoir d'eau nécessitera un drainage plus fréquent. Dans ce cas, il se peut qu'il soit plus pratique de régler l'appareil sur le mode de drainage continu, en suivant la procédure suivante:

1. Couper la sortie à l'arrière de l'appareil (FIG.1)

ATTENTION

Quand the la sortie est coupée, elle laisse place à un trou qui ne peut être fermé par aucun bouchon. **Si cet orifice est couvert par un bouchon, l'eau de condensation ne peut pas s'écouler dans le réservoir d'eau.**

2. 2. Brancher un tube d'eau d'un diamètre interne de 12 mm à l'orifice d'évacuation (FIG.2) *Veuillez noter que le tube d'eau n'est pas fourni avec l'appareil.
3. S'assurer que l'eau s'écoule librement et que le tube reste branché en tout temps. *N.B. quand il fait très froid, il faut prendre des précautions pour éviter que le tube ne se détache.*

FIG. 1



FIG. 2

Tube d'eau à diamètre intérieur de 12 mm. Veuillez noter que le tube n'est pas fourni avec l'appareil

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage, il faut toujours débrancher l'appareil.

Nettoyage de la carcasse

Se servir d'un chiffon doux pour nettoyer l'appareil

Ne pas utiliser de produits chimiques volatiles, d'essence, de détergents, de chiffons traités chimiquement ou tout autre nettoyant. Ils peuvent endommager l'appareil.

Nettoyage du filtre

Pour le filtre lavable, se servir d'un aspirateur ou taper légèrement sur le filtre pour un nettoyage facile. Si le filtre est particulièrement sale, utiliser l'eau tiède avec une pression modérée.



Le filtre à charbon actif n'est pas lavable. Sa durée de vie dépend des conditions ambiantes d'utilisation de l'appareil. Le filtre doit être vérifié régulièrement (tous les 6 mois environ) et remplacé au besoin.



RANGEMENT

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez:

1. Éteindre l'appareil, débrancher et ranger le cordon d'alimentation.

2. Vider le réservoir d'eau entièrement et l'essuyer.

3. Couvrir l'appareil et le ranger dans un endroit où il ne sera pas exposé aux rayons du soleil.

SPECIFICATIONS

Modèle	HF 610
Alimentation Électrique	115V 60Hz (Amérique du Nord) 220-240V 50-60Hz (Europe et Asie)
Capacité de drainage d'humidité à 30oC de température de la pièce et 80% d'humidité relative	44 pints/day (20L/jours)
Puissance	440W/ 3.59A
Compresseur	Rotatif
Fluide frigorigène	R134a
Températures de fonctionnement	Entre 41~95°F (5 ~ 35°C)
Capacité du réservoir d'eau	5.5 L
Dimensions (L x l x H)	16.14"x8.27"x21.46"(410 x 210 x 545 mm)
Poids	27.6 lbs. (12.5 kg)

DÉPANNAGE

L'APPAREIL NE MARCHE PAS:

- L'appareil est-il branché?
- Y a-t-il du courant électrique dans la maison?
- La température de la pièce est–elle hors de la fourchette de fonctionnement (41~95°F/ 5~ 35°C)?
- S'assurer que l'humidostat et le bouton marche/arrêt sont sur « Marche »
- S'assurer que le réservoir d'eau est bien placé et qu'il n'est pas plein.
- S'assurer que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées

L'APPAREIL NE SEMBLE PAS DONNER DE RÉSULTAT:

- Le filtre est-il poussiéreux ou contaminé?
- Est-ce que l'entrée d'air est obstruée?
- Le niveau d'humidité de la pièce est-il trop bas?

L'APPAREIL NE SEMBLE PAS EFFICACE:

- Y a-t-il trop de fenêtres ou de portes ouvertes?
- Y a-t-il dans la pièce quelque chose qui génère beaucoup d''humidité?

L'APPAREIL EST TROP BRUYANT:

- Vérifier si l'appareil est placé sur une surface plane

L'APPAREIL A UNE FUITE:

- S'assurer que l'appareil est en bon état.
- Si l'appareil n'est pas en mode de drainage continu, veuillez retirer le tube d'eau, pour que l'eau de condensation puisse s'écouler dans le réservoir d'eau.

MISE AU REBUT DE CET APPAREIL

À la fin du cycle de vie de ce produit, vous ne devriez pas jeter cette machine avec les déchets ménagers habituels, mais le ramener à un site de collection pour le recyclage de ses composants électriques et électroniques.

WARRANTY INFORMATION

Heaven Fresh products are subject to strict quality control before leaving the manufacturer. This allows our customers to benefit from repairs, replacement of parts and even replacements for free.

What is covered:	All parts defective in material and workmanship.
For how long:	Three year from Purchase date.
What we will do:	Repair or replace any defective parts.

90-Day Replacement Policy
If, due to manufacturer defect, any part requires repair during the first 90 days after receiving your item, Heaven Fresh will replace it with a new item.

What You Must Do
1. Contact Heaven Fresh customer support at:

1-866-625-1857	1-800-642-0367	0800 952 9962
www.heavenfresh.ca	www.heavenfresh.com	www.heavenfresh.co.uk

for Return Authorization Number.

2. Pack the product in its original carton, and in the same manner in which you received it, or as identical as possible.
3. Include proof of purchase inside box along with the Return Authorization Number.
4. Label and ship the unit, freight pre-paid, to the address provided.

Other Conditions
The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express or implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer's maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable for special, incidental, consequential, or indirect damages. This warranty does not cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance, faulty assembly, accident, natural catastrophes, improper packing, or unauthorized tampering, alteration, or modification as determined solely by us. This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or defaced.

WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICAT DE GARANTIE

WARRANTY CERTIFICATE FOR THE HF 610 NATUROPURE DEHUMIDIFIER
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR DÉSHUMIDIFICATEUR INNOVATEUR HF 610

Date of purchase/Date d'achat: _____

Buyer's name/Nom de l'acheteur: _____

First name/Prénom : _____

Address/Adresse: _____

Telephone/Téléphone: _____

Email/Email: _____

Seller's name/Nom du vendeur: _____

Address/Adresse: _____

1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and the unit, postage pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to include the appropriate return postage for the package.

2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and the circumstances under which these problems arose.

1. Veuillez remplir le Certificat de garantie au complet et l'envoyer avec la facture et le joindre au déshumidificateur en port payé à votre distributeur en réutilisant l'emballage original. Veuillez inclure l'affranchissement nécessaire pour le retour du colis.

2. Prière d'inclure une description succincte de la défectuosité rencontrée ou de la panne subie ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est apparue.

GARANTIE

Les produits d'Air Heaven Fresh sont assujettis à des mesures strictes de contrôle de la qualité avant de quitter le manufacturier. Cela permet à nos clients de bénéficier de réparations, de changements de pièces et même de remplacements gratuits.

Que couvre la garantie:	Toute pièce défectueuse et tout défaut de fabrication.
Pour combien de temps:	Pour trois ans à partir de la date d'achat.
Que ferons-nous :	Nous réparons ou remplaçons toute pièce défectueuse

REMPLACEMENT DANS LES 90 JOURS

Si une pièce devait être réparée au cours des 90 jours qui suivent la réception de votre appareil en raison d'un défaut de fabrication, Heaven Fresh vous remplacerait votre appareil défectueux en l'échangeant contre un nouveau.

COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE APPLIQUER LA GARANTIE

1. Emballer le produit avec le plus grand soin (de préférence dans sa boîte originale).

1-866-583-1857	0800 900 991
www.heavenfresh.ca	www.heavenfresh.fr

2. Emballer le produit dans son carton d'origine, tel que vous l'avez reçu, ou aussi identique que possible.
3. Inclure une preuve d'achat dans la boîte avec le numéro d'autorisation.
4. Expédier l'unité, port payé, à l'adresse fournie.

AUTRES CONDITIONS

Les conditions stipulées dans la présente garantie remplacent toute autre forme de garantie expresse ou tacite, écrite ou verbale, y compris qualité marchande ou aptitude à répondre à un but précis. La responsabilité maximale du fabricant n'excédera pas le prix d'achat payé par l'acheteur pour le produit. En aucun cas, le fabricant et/ou le garantie ne couvre les dommages qui seraient dus à un usage ou à un entretien inapproprié ou abusif, mauvais montage, accident, désastres naturels, mauvais emballage, modification, altération ou changement non autorisé comme déterminé uniquement par nous. La présente garantie sera nulle et non-avenue si l'étiquette portant le numéro de série a été enlevée ou trafiquée.

Heaven Fresh™

Canada
sales@heavenfresh.ca
www.heavenfresh.ca
1-866-625-1857 (English)
1-866-583-1857 (Français)

USA
sales@heavenfresh.com
www.heavenfresh.com
1-800-642-0367

UK
sales@heavenfresh.co.uk
www.heavenfresh.co.uk
0800 952 9962

Germany
sales@heavenfresh.de
www.heavenfresh.de
0800 66 47 259

France
sales@heavenfresh.fr
www.heavenfresh.fr
0800 900 991

Ireland
sales@heavenfresh.ie
www.heavenfresh.ie
1-800-550-457

Middle East
sales@heavenfresh.ae
www.heavenfresh.ae
+971 (06) 557 3640